DATE: 22 maart 2007

CLASSIC & ELECTRONIC RALLY INSTRUMENTS
BelMog
car parts
HEDWIG RODYNS
A. BERGMANNLAAN 28
2500 LIER BELGIË
TEL. & FAX 03.489.06.36
E-MAIL belmog@skynet.be
B.T.W. BE.702.477.463.
KREDIETBANK 413-8165881-90

TO: THE CO PILOT

TERRATRIP 202 +
GEBRUIKSAANWIJZING

De schakelaar van de verlichting bevindt zich aan de linker zijkant.
De aan/uit schakelaar van het telwerk bevindt zich aan de rechter zijkant.
Schakel het toestel aan.

CALIBRATIE

Op het scherm vindt U de aanduiding cal 1 (of cal 2) en probe 1 (of probe 2).
Van probe 1 naar probe 2 schakelt U met de Probe knop.
Van Cal 1 naar Cal 2 schakelt U door 2 x achter elkaar indrukken van de Cal knop.
*Om het calibratie cijfer te veranderen:
Druk op CAL en druk onmiddellijk op CAL SET. Het bovenste cijfer vervangt U met het nummer 100 door indrukken van de nummer toetsen. Druk nu op CLR.ENTER
Aan de start van een exacte kilometer drukt U op CLR ENTER naast de onderste teller. Deze staat nu op 0. Rij nu exact 1 kilometer. Het cijfer dat nu op de onderste teller is verschenen moet nu ingevoegd worden in de CAL SET stand en het nummer 100 vervangen. ZIE *.
Nu is uw toestel gekalibreerd.
De tellers van het toestel worden op nul gesteld door het indrukken van de CLR toetsen. Om het bovenste telwerk op 0 te stellen moet de toets +/- 3 sec worden ingedrukt.
FRZ toets: Hiermee wordt de bovenste teller geblokkeerd. Nogmaals indrukken om deze terug op gang te brengen.
SPD toets: Hiermee verandert men het onderste telwerk in een snelheidsmeter.
DIS: Hiermee schakelt men beide telwerken in.
DIS SET: Als men op deze toets drukt onmiddellijk na het indrukken van de DIS toets kan men met behulp van de cijfertoetsen een willekeurige afstand op het telwerk laten verschijnen en zal het toestel na het indrukken van de onderste CLR toets vanuit het ingegeven getal beginnen met tellen.
Indien men een foutief getal heeft ingevoegd kan dit worden verwijderd door het indrukken van de bovenste CLR toets.
+/- Toets: Hiermee schakelt men over van optellen naar aftellen. Een - teken verschijnt op het bovenste telwerk wanneer het toestel op aftellen staat.
Bij een 202+ met extra display kan men de display van tussen afstand overschakelen op snelheid aanduiding door middel van de schuif schakelaar aan de rechterzijkant van het toestel.