

3.2 MONDIAL

Ferrari

BLAUPUNKT

AUTORADIO — CASSETTEN-AUTORADIO

Einbauanleitung (D)
Fitting instruction (GB)
Notice d'installation (F)
Istruzioni di montaggio (I)
Monteringsanvisning (S)
Inbouwinstrukties (NL)

3 D84 653 005 (1.84)

Woodstock SQR 04
Memphis SQR 04

D

Der Woodstock SQR 04 eignet sich zum Anschluß an Amplifier oder Equalizer-Amplifier-Kombinationen mit Vorverstärkereingang "PREAMP (AUX) INPUT" und Anschlußbuchse nach DIN 45 326.

Hinweis:

Die zum Lieferumfang dieses Autoradios gehörende Halterung ermöglicht den Einbau in Fahrzeugen mit DIN-Autoradioausschnitt von 182 x 53 mm, 175 mm Einbauraum und einer Instrumententafeldicke im Bereich der Befestigungslaschen von 5,2 - 6,3 mm, siehe Fig. 1.

Für Fahrzeuge mit abweichender Einbausituation liefert Blaupunkt für die gängigsten Fahrzeuge fahrzeugspezifische Einbausätze.

Prüfen Sie daher, ob die Einbausituation im Fahrzeug vorliegt und verwenden Sie zum Einbau ggf. einen fahrzeugspezifischen Einbausatz.

AUTORADIOEINBAU

Hinweis:

Für die Dauer der Gerätemontage und des Anschlusses Massepol der Batterie abklemmen.

Das Autoradio wird in den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Autoradioausschnitt eingebaut.

Autoradioausschnitt freilegen (Ablagefach oder Blindblende ausclipsen)

AUTORADIOAUSBAU

Bügel links und rechts in die vorhandenen Löcher er Blende stecken und so weit eindrücken, bis deutliches Knacken zu hören ist (seitliche Federn sind entriegelt).

Autoradio an den beiden Bügeln herausziehen, siehe Fig. 6.

Hinweis:

Eingerastete Bügel können nur nach Herausziehen des Autoradios entfernt werden.

ANTENNENANPASSUNG

Die Antennenanpassung entfällt bei diesem Gerät.

GB

The Woodstock SQR 04 may be connected to amplifiers or equalizer-amplifier combinations with preamplifier input "PREAMP (AUX) INPUT" and connecting socket according to DIN 45 326.

Note:

By means of the support delivered with the car radio you can mount the unit in cars with DIN cut-out of 182 x 53 mm, an installation depth of 175 mm and a