

Manuel Technique

TYPE 356 B

1961/62

Instruments et leviers de commande




Fig. 20

① Contact d'allumage et de démarrage
② Lampe-témoin de dynamo
③ Indicateur de température d'huile
④ Accélérateur à main
⑤ Lampe-témoin de pression d'huile
⑥ Compte-tours
⑦ Lampe-témoin de veilleuse (verte)
⑧ Lampe-témoin de phares (bleue)
⑨ Commutateur d'éclairage
⑩ Lampe-témoin de clignotant (flèche)
⑪ Indicateur de vitesse avec totalisateur et compteur journalier
⑫ Clapets d'aération et commande de chauffage
⑬ Serrure de la boîte à gants
⑭ Poignée
⑮ Volant de direction
⑯ Commutateur combiné pour clignotant, code, avertisseur lumineux
⑰ Poignée de frein à main
⑱ Jauge d'essence
⑲ Avertisseur sonore
⑳ Pompe pour lave-glace
㉑ Pédale d'embrayage
㉒ Pédale de frein
㉓ Pédale d'accélérateur
㉔ Allume-cigares
㉕ Levier de changement de vitesses
㉖ Cendrier-tiroir
㉗ Montre
㉘ Levier du robinet d'essence
㉙ Bouton rotatif de commande d'essuie-glace
㉚ Sortie d'air pour chauffage et aération